



パワークッションのパワーバンク（バッテリー）に関する注意喚起



パワークッションのパワーバンクはリチウムイオン式で「スマートフォン」や一般的な「モバイルバッテリー」と同じです **事故や故障の原因となるため**
“高温下での長時間の放置” や “劣化したパワーバンクの使用” はしないでください



パワーバンクを高温下の環境に長時間放置したり、長期間使用すると・・・
パワーバンク内部のゲル状の電解液の化学反応でガスが発生し、パワーバンク自体がふくらみます
最悪の場合、内部でショートが発生して高温のガスに着火し、**発火や破裂による事故や故障の原因となります**

パワーバンクの事故や故障が発生しないよう、下記の注意を必ず守って使用してください

1. パワーバンクを高温になる場所に放置しないでください

特に直射日光が当たる車内、暖房器具の周辺など



2. 劣化したパワーバンクは早めに新品に交換してください

使用できる時間が極端に短くなったり、膨らんでいる場合は
パワーバンクが劣化し寿命が近づいているサインです



※パワークッションは、着火しても燃え広がらない安全対策として、パワーバンク以外の部品に難燃性材料を使用しています

納品や引き取り時に「車で運搬する」販売店様は、下記の点にも注意してください

・車内温度は直射日光で上がるので、気温に関わらず長時間の車内放置はしないでください

・直射日光からパワーバンクを守るため、パワーバンクはクッション本体
に内蔵したままで、ケーブルを端子から抜いてください



・重たいものをパワーバンクの上に置いたり、落としたり衝撃をあたえたりしないでください

